


Principes




Suspendu à l'aide d'un câble ou fil en acier.
Le système de fixation au niveau du
raccord du panneau est invisible.

Instructions montage



Principes


Principe de l'alignement du texte




Espace entre les panneaux de 450 mm
(l'ensemble est centré à l'axe du couloir où il est implanté)




Matériaux



Dimensions



Instructions montage



Principes




Principes



H.2.1.4.d

recto



verso



H.2.1.4.d

recto



verso



H.2.1.4a

recto



verso




H.2.1.4b

recto




verso




H.2.1.4c

recto



verso



Suspendu à l'aide d'un câble ou fil en acier.
Le système de fixation au niveau du
raccord du panneau est invisible.