


Principes

Les dimensions des écrans ne sont pas finales.  
Toutes les dimensions devront être ajustées en fonction de la taille des écrans.



Instructions montage



Construction interne en aluminium. Les dimensions dépendent de la taille des écrans. Les panneaux de particules sont ancrés à cette construction. Les panneaux doivent être coupés en onglet.