


Principes



Instructions montage

montage mural

2m





1,650 mm

Principes

Panneau d'ascenseur interne

Principes

Panneau d'ascenseur interne



Principe:
Lorsque le nombre d'étages change, la hauteur du panneau change aussi.

